

# **K-MaxX<sup>®</sup>**

## **MOVING TECHNOLOGY**

### **Montagehinweise Kennzeichenhalter für BMW S 1000 RR**

Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montagehinweis sorgfältig durch.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.

1. Demontieren Sie zunächst den serienmäßigen Kennzeichenhalter komplett.
2. Dessen Befestigungs-Schrauben, Hülsen und Gummis werden weiter verwendet.
3. Nun den KZH an den drei Befestigungs-Löchern befestigen. Dabei die Reihenfolge der Gummis/Hülsen entsprechend der Serienmontage einhalten.
4. Die M8-Schrauben am Halter handfest anziehen und den KZH in einem Winkel von etwa 35 Grad zur Waagerechten ausrichten.
5. M8-Schrauben fest anziehen, dabei die Schraube halten und die Mutter mit einem SW13-Schlüssel festziehen.
6. Die Blinkerhalter werden mit der Kennzeichenbefestigung verschraubt.
7. Die LED-Kennzeichenbeleuchtung an einer geeigneten Stelle aufkleben und mit der Zuleitung der serienmäßigen Kennzeichenleuchte verbinden. Die weiß markierte Ader der LED-Beleuchtung ist dabei plus.
8. Ggf. Rückstrahler-Halterung mittels der Blindnieten am KZH befestigen, Rückstrahler daran verschrauben.

