

K-MaxX[®]

FINEST MOTORCYCLE PARTS

MADE IN GERMANY

Montagehinweise Lenkerende TYP3 Yamaha

Bitte lesen Sie diese Montagehinweise vor dem Anbau sorgfältig durch!

- Spiegel auf den Sitz des Lenkerendes aufschieben und Klemmung noch nicht festziehen
- Kombination aus Lenkerende und Spiegel langsam von Hand in den Lenker einschrauben.
- Lenkerende mit einem 8mm ISK-Schlüssel festziehen, max. Drehmoment 24Nm
- Spiegel ausrichten (auch am Lenkanschlag) und Spiegelklemmung festziehen, max. Drehmoment 10 Nm



Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt K-MaxX, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt K-MaxX keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.