

K-MaxX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise Quick-Lock-Tankdeckel

Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montagehinweis sorgfältig durch.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.

1. Bitte überprüfen Sie zunächst die Vollständigkeit der Lieferung: es sollte der komplette Tankdeckel, ein weißer Teflon-Dichtring und bei einigen Kits drei VA-Senkkopfschrauben mitgeliefert sein.
2. Bauen Sie zunächst ihren serienmäßigen Tankdeckel aus. Bei einigen Modellen, insbesondere Fahrzeuge mit Kunststoff-Tank (z.B. KTM Super Duke), sind teilweise noch zusätzliche Kunststoff-Schalen und Gummi-Ringe mit verbaut, diese müssen in der Regel übernommen werden.
3. Den Quick-Lock-Tankdeckel einsetzen und die Bohrungen ausrichten. Dabei darauf achten, dass der Dichtring genau am Stutzen sitzt.
4. Es schadet nicht, wenn die Gewinde im Tank etwas eingefettet werden.
5. Der aufgelegte Quick-Lock-Tankdeckel sollte etwas erhaben sein, nun die Befestigungsschrauben abwechselnd festziehen, bis der Rand bündig mit der Tankoberfläche abschließt. Die Teflon-Dichtung setzt sich dabei etwas.
6. Um den Tank zu öffnen, den Quick-Lock hinunter drücken und ca. eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, seitlich hochklappen und abnehmen.

