

K-MaxX[®]

FINEST MOTORCYCLE PARTS

MADE IN GERMANY

Montagehinweise Rahmenstopfen Yamaha MT-07

Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montagehinweis sorgfältig durch.

Die K-MaxX Rahmenstopfen für die Yamaha MT-07 werden mittels O-Ringen fest in ihrer Einbauposition am Motorhalter positioniert.

Zum Einbau ist es empfehlenswert, sowohl die O-Ringe als auch den Motorhalter (von innen) mit einem flüchtigen Gleitmittel zu bestreichen. Hierzu eignet sich handelsüblicher Bremsenreiniger besonders gut, alternativ erfüllt auch etwas Wasser mit Spülmittel diesen Zweck. Sind die genannten Stellen gut benetzt, den Stopfen auf das Rohrstück setzen und mit leichten (Gummi-) Hammerschlägen eintreiben. Dabei auf die Ausrichtung des Logos achten. Wird dies versäumt, kann der eingebaute Stopfen im Nachhinein mit einer gekrüppften Spitzzange, die in die Bohrungen greift, verdreht werden.



Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.