

K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise SLS-Deckel KTM LC8

- Serienmäßige SLS-Deckel demontieren, sämtliche Schläuche entfernen
- Der Anschluss am Luftfilter-Kasten muss nicht verschlossen werden, da die Öffnung im System vor dem Luftfilter liegt
- Nun die K-MaxX Bauteile anstelle der Serienteile montieren, dabei die Membran im Motor belassen –sie dient als Dichtung
- Magnetschalter vom Kabelbaum trennen und stattdessen den Widerstand einlöten. Dieser gaukelt dem Diagnose-System einen weiterhin montierten Magnetschalter vor

