

Montagehinweise Navi-Halteadapter XT 1200 Z

Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montageshinweis sorgfältig durch.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.

Der *K-MaxX* Navi-Halteadapter wird mit der serienmäßigen Verschraubung der Verkleidungsscheibe befestigt. Folgende Punkte sind dabei zu beachten.

1. Demontieren Sie die Verkleidungsscheibe, indem die vier Kreuzschlitz-Schrauben herausgedreht werden. Halten Sie spätestens beim Lösen der letzten Schraube die Scheibe fest, sie könnte sonst herunterfallen.
2. Ziehen Sie die Gummi-Einzugsmuttern der oberen beiden Befestigungspunkte an deren Kragen heraus.
3. Legen Sie den Navi-Halteadapter auf die nun freiliegenden Bohrungen.
4. Drücken die die Gummi-Einzugsmuttern nun wieder in die Bohrungen und fixieren so den Adapter mit deren Kragen (Bild1). Dabei ist es hilfreich, eine der Schrauben in die Einzugsmutter zu drehen und diese per Druck auf den Schraubenkopf in die Bohrung zurück zu schieben.
5. Legen Sie die Verkleidungsscheibe wieder auf und schrauben sie fest.
6. Das Anzugsmoment liegt bei 6 Nm, handfest ist aber auch in Ordnung.

Achtung: Je nach Ausführung der Haltevorrichtung des Navi muss dieses fixiert werden, bevor die Scheibe wieder angebracht wird.

Bild 1



Bild 2



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!