

## Montagehinweise für Yamaha MT-07

Bei Montage des FATTY32 Superbike an Yamaha MT-07 folgende Details beachten:

- Die mitgelieferten M8 x 40 Schrauben mit SW13 Sechskant mit den U-Scheiben von oben durch die Befestigungsbohrungen des mitgelieferten K-MaxX Cockpithalters führen.
- Das Cockpit von der serienmäßigen Halterung abschrauben und am K-MaxX-Cockpithalter mittels der Serien- Gummis und –Schrauben befestigen.
- Nachdem die Klemmböcke montiert sind und der Lenker in Position gebracht wurde die Klemmschalen aufsetzen und zunächst die vorderen Befestigungsschrauben soweit festziehen, dass ein Spalt von der Stärke eines Zwei-Cent-Stücks bleibt. Nun das Cockpit mit den vormontierten M8-Schrauben im Halter aufsetzen und mit 13mm Maulschlüssel soweit festziehen, dass die Stärke des Spaltes vorn und hinten an der Klemmung gleich ist. An den vorderen Schrauben ggf. das Anzugsmoment von 22 Nm kontrollieren.



**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!**